

零转角草坪机——操作小贴士

- 熟悉所有按钮及如何正确操作。知道如何迅速关闭机器并切断电源。
- 机器启动后为了避免碰到刀片或弹出的物体造成损伤，在旁观者，小孩和宠物应与机器保持至少20米的距离。如有人进入这个区域内，应马上关闭机器。
- 仔细巡视要割草的区域。把所有石头，木棒，电线，骨头，玩具及其他物体清理干净，以免被卷入刀片并抛出。
- 计划好你的行进路线，避免可能抛出的物体砸到路上，人行道或旁人等等。同时，也要避免物体抛向墙壁或屏障，避免物体反弹伤人。
- 防护罩或集草器没有安装正确的情况下，不要操作草坪机。
- 当经过石子铺的小路路，人行道，马路，或者机器不在割草的时候，停止运转刀片。
- 手脚不要靠近旋转的部件，也不要置于切割甲板下面。
- 不要试图修剪异常的高且干枯的草地（如牧场）或堆积的干叶。
- 干燥的草叶可能会因触到引擎尾气或者堆积在切割甲板上，有发生火灾的危险。
- 除非必要，不要修剪斜坡。上坡时要放慢速度，并且格外小心。
- 不要修剪潮湿的草地。
- 不要通过把脚放在地上来稳定机器。